

Sicherheitshinweise

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.

Kontrollieren Sie die BlowGun vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtigkeit!
Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie unseren Support unter 05682 8999969 oder info@inovatec-autopflege.de

Verwenden Sie bei all Ihren Arbeiten immer eine entsprechende Schutzausrüstung wie z. B. Arbeitshandschuhe, Atemschutz, Schutzbrille & Gehörschutz usw.!

Arbeiten Sie immer bei guter Beleuchtung und in gut belüfteten Örtlichkeiten.

Richten Sie die BlowGun NIEMALS auf Personen oder Tiere!
Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.

Benutzen Sie nur Druckluft als Druckquelle!

Trennen Sie die Druckluftzufuhr von dem Gerät, wenn diese nicht in Betrieb ist.

Die Druckluftpistole eignet sich nur für Reinigungsarbeiten.
Nicht für Malerarbeiten geeignet!!!

Anwendung

Arbeitsdruck 6,3 - 8 bar
Luftverbrauch 250 l/min

Entfernen Sie losen Schmutz von der zu reinigenden Fläche.

Zur Vorreinigung die BlowGun ohne Flüssigkeit benutzen
(Einstellung am Blauen/Grünen Kipphebel)

Drücken Sie den „Abzug“ voll durch und bewegen die BlowGun langsam und kreisförmig mit mindestens 3-5cm Abstand über die zu reinigende Fläche.

Nachdem der Schmutz aus der Oberfläche gelöst wurde, kann alles abgesaugt werden.

Befüllen Sie den Tank niemals mit korrosiven Flüssigkeiten.
Benutzen Sie als Reiniger nur von uns freigegebene Produkte!!

- Orangenölsreiniger Cleany 1:200
- Universalreiniger 1:150
- Glasreiniger 1:20

Nach der Vorreinigung kann der gleiche Arbeitsablauf mit Flüssigkeit durchgeführt werden.

Verbleibende Feuchtigkeit mit einem Tuch abnehmen bzw. mit einem Nasssauger aussaugen.

Tipp

Um die Lebensdauer zu erhöhen, benutzen Sie Destilliertes Wasser zum nachspülen oder verdünnen des Reinigers.